



DinAlarm ApS ønsker dig tillykke med dit nye alarmssystem fra SikkertHjem.

Alarmen består af 1 kontrolpanel – 2 bevægelsesfølere – 2 dørkontakter – 2 fjernbetjeninger og 2 nøglebrikker.

DinAlarm ApS har klargjort alarmen for dig. SMS-kortet er indsat i kontrolpanelet og Aktiveret, og du skal nu blot gøre følgende:

<p>Tænd for kontrolpanelet.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indsæt strømforsyningen i en stikkontakt og tænd for denne.</li> <li>2. Indsæt den anden ende af strømforsyningen i den sorte forsyningsboks på kontrolpanelets bagside.</li> <li>3. Flyt skydeknappen til "ON" (et bip bekræfter opstarten)</li> <li>4. Klik dækslet på igen og vend kontrolpanelet om, så du kan se forsiden.</li> </ol>	
<p>Monter bevægelsesfølerne i de rum, du ønsker overvåget.</p> <p>Vælg et passende monteringssted. Da de infrarøde stråler skyder ud i en 100 graders vinkel, opnås den bedste dækning ved at montere bevægelsesdetektoren i et hjørne.</p>	
<p>Montering af åbningskontakt.</p> <p>Monter transmitterdelen (den store del) på rammen og magnetdelen (den mindre del) på selve døren eller vinduet. Sørg for at magnetdelen monteres på den rigtige side af transmitterdelen, som indikeret med de små pile på de to dele.</p> <p>Nu er du klar til at bruge Alarmsystemet.</p>	
<p>Betjening af alarmen.</p> <p>Du kan tænde og slukke for alarmen på din fjernbetjening.</p> <p>Du kan også installere app'en "sikkerthjem g5".</p>	

Quickguide.

Der er mange flere funktioner og muligheder i alarmen. Du kan se den fuldstændige vejledning på [www.sikkerthjem.dk](http://www.sikkerthjem.dk) - Quick Guide – Kom hurtigt i gang med S5-Touch alarmen.

Support og Reklamation.

Hvis du får brug for yderligere support, eller du har en reklamation, skal du kontakte SikkertHjem – tlf. 3696 9500. Åbent hverdage kl. 09-18.